

## ADORE LUXUSNÍ VINYLOVÉ PODLAHY ADORE REGENT VŠEOBECNÁ ÚDRŽBA A PÉČE - REZIDENČNÍ INSTALACE

### VŠEOBECNÁ ÚDRŽBA A PÉČE

- Denně zametejte nebo vysávejte vysavačem s měkkým kartáčem (štetinami) nečistoty.
- Skvrny a tekutiny odstraňujte neprodleně.
- Používejte mop z mikrovláken dle potřeby. Při vytírání používejte čistou vodu, nebo můžete použít čisticí prostředky pro nevoskované vinylové podlahy.
- Chraňte podlahu před dlouhodobým slunečním zářením.
- Používejte vhodné chrániče na ochranu podlahy, jako jsou plstěné chrániče podlahy na nohy nábytku, vstupní rohože apod.
- Ujistěte se, že vaši domácí mazlíčci nemají ostré dráčky a pravidelně jim je stříháte.
- Nepoužívejte abrazivní čističe, bělidla, nebo vosk pro údržbu podlahy. Technologie použité při výrobě by se tak mohly znehodnotit.
- Nešoupejte židlemi, nebo netahejte těžké předměty a těžký nábytek po podlaze.
- Klíčem k úspěšné údržbě všech typů podlahových krytin je pravidelné odstraňování všech typů nečistot. Vytírání mopem s 'provázky', nebo houbou, zanechává velké množství nečistot - ty spíše rozpouští, rovnoměrně je rozprostírá po podlaze a vytváří tak zašlý film.
- Adore doporučuje použití mopu s mikrovláknou pro odstranění prachu a následné důsledné vyčištění podlahy čistou vodou. To je velmi důležité pro zabránění vzniku špinavého filmu.
- Při stěhování těžkého nábytku a spotřebičů, jako jsou např. skříně a ledice, používejte podložku tomu určenou, či desky z překližky nebo sololitu.

### PREVENCE

- Největší, pravděpodobně jedinou příčinou poškození jakéhokoli povrchu podlahových krytin je oděr z nečistot a písku či štetku. Pokud je to možné, používejte rohože před vchodem na podlahu. Vysávejte, nebo zametejte podlahu často, abyste odstranili veškeré nečistoty a písek. Používejte pouze vysavače s měkkým upevněním štetin a bez 'klepače'.
- Ujistěte se, že na podlaze používáte rohože, které nebarví. Podložky opatřené gumou, či latexem, mohou poškodit či probarvit povrch podlahy.
- Používejte nebarvicí chrániče podlahy pod těžkým nábytkem.
- Židle by měly být opatřeny čistými, hladkými a nebarvicími podlahovými chrániči. Zajistěte, aby na chráničích nebyly žádné výčnělky, nebo ořepy. Plstěné chrániče se musí pravidelně čistit, aby nedocházelo k zanesení a poškození podlahy.
- Podlaha by neměla být vystavena přímému slunečnímu světlu po dlouhou dobu. Dlouhodobá expozice může mít za následek zbarvení podlahy. Doporučuje se okna nenechávat dlouho otevřená hlavně při nejsilnějším slunečním svitu.



## POČÁTEČNÍ ÚDRŽBA

Poznámka: U lepených instalací vydržte s počáteční údržbou alespoň 72 hodin po dokončení instalace. Tím je zajištěno, že lepidlo má dostatek času na vysušení a vytvrzení.

- Odstraňte veškeré nečistoty z povrchu podlahy, vysajte, nebo zameňte povrch.
  - Zbytky suchého lepidla odstraňte pomocí technického benzínu a čistého bílého hadru.
  - Podlahu jakkoli neleštěte a nic na ní nenanášejte.
  - Odstraňte jemné nečistoty mopem z mikrovlákna.
  - Vyčistěte podlahu vodou nebo neutrálním čistícím prostředkem RZ 181. V tomto případě postupujte dle uvedeného návodu na obalu.
- 
- V případě potřeby vodu několikrát vyměňte.

## BĚŽNÁ ÚDRŽBA

- Vysávejte nebo odstraňujte prach a menší nečistoty mopem z mikrovlákna.
- Vylité tekutiny odstraňujte ihned.
- Vyčistěte podlahu vodou, nebo můžete použít čistící přípravek RZ 181.
- Vyčistěte podlahu mopem z mikrovlákna.

## OBČASNÁ ÚDRŽBA

- Každá podlahovina začne v průběhu užívání ztrácet časem lesk a vyžaduje jeho obnovení.
  - Důkladně vyčistěte podlahu od veškerých nečistot. Několikrát vyměňte vodu. Můžete použít čistič RZ 150 - v tomto případě postupovat dle návodu.
- 
- Aplikujte 2 vrstvy RZ 161 nebo RZ 162. Aplikujte mopem RZ. Postupujte dle návodu.

## DŮLEŽITÉ

Pokud se domníváte, že se vaše situace nevztahuje na kroky v tomto návodu, obraťte se prosím na odbornou pomoc přes [www.adorevinyl.cz](http://www.adorevinyl.cz) před zahájením údržby.

